

TILLYKKE MED DIT NYE DEX AUDIOUDSTYR

Før du kan tage din nye TV-DEX eller RC-DEX i brug, skal den matches til dine Widex høreapparater. Dette gør du ved at benytte følgende fremgangsmåde:



RC-DEX

1. Sæt batteriet i din RC-DEX fjernbetjening.
2. Åbn og luk batteriskuffen på dine høreapparater. Du har nu 2 minutter til at matche RC-DEX med dine høreapparater.
3. Sæt høreapparaterne på/i ørerne. Hold RC-DEX fjernbetjening op til hagen. Tryk samtidigt på de 2 volumetaster +/- på RC-DEX og hold dem nede i mindst 5 sekunder. Når du hører et lydssignal i høreapparaterne, er RC-DEX fjernbetjening matchet til og fungerer sammen med dine høreapparater.



TV-DEX

1. Oplad din TV-DEX fjernbetjening i basestationen i mindst 15 minutter.
2. Åbn og luk batteriskuffen på dine høreapparater. Du har nu 2 minutter til at matche TV-DEX til dine høreapparater.
3. Sæt høreapparaterne på/i ørerne. Hold TV-DEX fjernbetjening op til hagen. Tryk samtidigt på de 2 volumetaster +/- på TV-DEX og hold dem nede i mindst 5 sekunder. Når du hører et lydssignal i høreapparaterne, er TV-DEX fjernbetjening matchet til og fungerer sammen med dine høreapparater.